

“写真屋さんセット” お客様各位

平成23年3月14日

日本通信株式会社

“写真屋さんセット” 停電時のご対応について

東北関東大震災により被災された皆様には、心からお見舞い申し上げます。

日頃は証明写真システム“写真屋さんセット”をご利用いただき誠に有り難うございます。

東京電力(株)ならびに東北電力(株)においての『計画停電』が予定されておりますので
停電時のご利用方法を下記にご案内申し上げます。

記

1. カメラは、付属の充電式電池又は市販の“乾電池”も使用できます。
(乾電池はアルカリ乾電池を推奨いたします)
2. プリンターは、AC100V だけの使用になります。(乾電池は使用できません)

※ 停電時にはカメラ撮影だけ行って撮りだめして下さい

(標準設定で C-200 型は 200 名、C-300 型は 130 名程度の撮りだめが出来ます)

※ 停電が解消しましたら、カメラを「再生モード」にして順次プリントしてください。

詳しくは、取扱説明書をご参照ください。

ご不明の点はお問い合わせください。

日本通信株式会社

TEL 025-283-3100

以上